

DETER Surf

Citron GB

DETERGENTE NEUTRO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



VENTAJAS Y CUALIDADES

Solución de pH neutro

Fuerte poder de limpieza

Puede utilizarse en agua fría o caliente

Tiene aroma a perfume de limón

Combinación benéfica de detergente y desinfectante



Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



DETER Surf Citron GB

DETERGENTE NEUTRO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES

MODO DE USO

Preparación de la solución al 0.25%:

Usar guantes, lentes de seguridad y delantal, de ser posible.

Diluir 20ml de DETER Surf Citron GB en 8 litros de agua de la llave y homogeneizar la solución.

Uso:

- 1- Limpiar el piso o la superficie con una escoba o trapo limpio.
- 2- Enjuagar con agua.
- 3- Permita el secado del área ó limpie con un trapo seco.

PRECAUCIONES DE USO

Consulte la Ficha de Seguridad (FS 010784)

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: **Líquido** Couleur : **Vert**
pH a 0.25% : **7.7**
Caducidad: **2 años**
Conservación antes de abrir : **6 meses**

COMPOSICIÓN

Agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos
Agentes secuestrantes
Perfume aroma limón

ACONDICIONAMIENTO

- 1 Caja de 12 bidones de 1 L.....réf. **01078416**
- 2 Caja de 4 bidones de 5 L.....réf. **01078420**



Producto peligroso: Vea las precauciones de uso. Antes del uso, lea la etiqueta y la información del producto.

DETER Surf

Citron GB

DETERGENTE NEUTRO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES

RESUMEN

El **DeterSurf** es un producto neutro para la limpieza de suelos. Es adecuado para todo tipo de superficies. Su acción es notablemente eficaz gracias a una fuerte inversión en investigación por parte de nuestro laboratorio.

Se puede utilizar en fregadora con la condición de que haya sido probado previamente y validado por el usuario.

La concentración de uso oscila entre el 1 y el 2%.

Perfumado o no, se utilizará por su eficacia limpiadora. Requiere aclarado tras su aplicación.

El Deter Surf ha sido estudiado para preparar la desinfección y respetar el protocolo de limpieza-desinfección en 2 operaciones distintas. En efecto, los detergentes desinfectantes ven su espectro de eficacia biocida fuertemente disminuido en medio con suciedad. Este es un punto importante que marca la diferencia entre una buena y una mala descontaminación.

El desinfectante **DDNSurf** será el alter ego bueno del DeterSurf y las 2 aplicaciones alternadas darán buenos resultados. También se puede combinar con L9 o TFD 9 dependiendo de la superficie y la aplicación.

Consúltenos.

APLICACIONES

Tipo de suciedad

Para	Si	No
Grasa y aceite	✓	
Silicona	✓	
Parafina	✓	
Leche y queso	✓	
Leche y yogurt	✓	
Azucar	✓	
Elemento proteínico	✓	
Pegamento	✓	
Desinfección		✗
Mano		✗
Mano desinfección		✗
Suelo y superficie	✓	

Tipo de superficie

Para	Si	No
Acero inoxidable	✓	
Polietileno	✓	
Propileno	✓	
PVC	✓	
Aluminio		✗
Otros plásticos		✗
Contacto Alimenticio		✗
Vidrio		✗
Madera		✗
Uso en maquina		✗
Uso en remojo		✗
Piel humana		✗

Tipo de formula

Formula	Si	No
Acido		✗
Alcalino		✗
Neutro	✓	
Espuma	✓	
Enzimas		✗
Agentes secuestrantes	✓	
TA aniónico	✓	
TA no iónicos	✓	
TA catiónicos		✗
Desinfectante		✗